

Datos técnicos

Adaptador para sonda de voltaje/corriente Fluke BTL-A



Descripción general del producto: Adaptador para sonda de voltaje/corriente Fluke BTL-A

Adaptador de sonda de voltaje/corriente para los analizadores de baterías Fluke serie 500. El BTL-A permite la conexión de conductores de comprobación con conectores tipo banana o adaptadores tipo pinza de corriente estándar de 4 mm. Permite que el analizador de baterías serie BT521 tome medidas de voltaje de CA y CC mediante de las pinzas de corriente para CA/CC Fluke i410.

Modelos



Fluke BTL-A

Voltage/Current Probe Adapter

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.