


Datos técnicos

Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor



Descripción general del producto: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Resistor de calibración de cero ohmios para los analizadores de baterías Fluke serie 500, para llevar a cabo calibraciones de cero automatizadas para todos los rangos de funciones. Se requiere una calibración de cero cada vez que se cambia una sonda de prueba.

Modelos



Fluke BCR

Zero ohm Calibration Resistor

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-sv

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.