


Datos técnicos

# Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor



## Descripción general del producto: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Resistor de calibración de cero ohmios para los analizadores de baterías Fluke serie 500, para llevar a cabo calibraciones de cero automatizadas para todos los rangos de funciones. Se requiere una calibración de cero cada vez que se cambia una sonda de prueba.

## Modelos



### **Fluke BCR**

Zero ohm Calibration Resistor

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ve](http://www.fluke.com/es-ve)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**