

Technische gegevens

Fluke BC500 wisselstroomoplader



Productoverzicht: Fluke BC500 wisselstroomoplader

Vervangings- of reserve-wisselstroomoplader voor de Fluke 500-serie batterijanalyzers. Voor het gebruik met netsnoer en het opladen van de Fluke 500-serie batterijanalyzers. Inclusief verschillende adapters voor internationaal gebruik.

Modellen



Fluke BC500

AC Power Charger

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2022 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
01/2022

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**