


Dados técnicos

# Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor



## Informações gerais sobre o produto: Fluke BCR Zero ohm Calibration Resistor

Resistor de calibração de zero ohm para Analisadores de Bateria Fluke Série 500 para execução de calibrações zero automáticas para todas as faixas de funcionamento. A calibração zero é necessária sempre que uma sonda de teste é substituída.

## Modelos



### **Fluke BCR**

Zero ohm Calibration Resistor

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
11/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**